

Manual de Instrucciones

CLEANER PRO



Características:

- *Peso: 770 grs.*
- *Capacidad del depósito: 1 l.*
- *Presión de aire: 3 a 10 Kg/cm².*
- *Longitud del tubo pulverizador: 40 cm.*
- *Cuerpo de aluminio y boquilla graduable.*

*Pistola de petroleo con cuerpo de aluminio y depósito de 1 l. incorporado
Además de petroleo es utilizada para soplar, secar, limpiar y engrasar con aceite
pulverizado, todo tipo de piezas o maquinaria.*

Gatillo muy suave

Proporciona la máxima economía de aire.

CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1° Se entiende sólo y exclusivamente contra todo defecto de fabricación.
- 2° El plazo de vigencia es de 2 año a contar desde la fecha de compra.
- 3° La garantía cubre la reparación en nuestras instalaciones o servicios técnicos.
- 4° Queda excluida de toda garantía la máquina:
 - Cuya avería se deba a golpes, caídas y similares.
 - Que haya sido desmontada anteriormente a su recepción en nuestras dependencias.

Mod: **CLEANER PRO**

Fecha de compra:

N° de serie:

Comprador:

Dirección:

Ciudad:

Sello del distribuidor:

Limpieza y mantenimiento:

Para efectuar la limpieza, se vaciará el calderín a presión, se llenará dicho calderín de agua o del diluyente adecuado y se pulveriza hasta que esta totalmente limpio, posteriormente secar la pistola .Por último, engrasar debidamente todos los puntos donde el desgaste de los mismos sea mayor, como la aguja, gatillo, roscas ,etc.

Ficha de seguridad.

- ✓ *No usar la pistola en aquellas operaciones para las que no ha sido diseñada.*
- ✓ *Lea todas las advertencias de los productos que utilice.*
- ✓ *Utilizar mascarillas homologadas.*
- ✓ *No dirigir la pistola hacia persona o animales.*
- ✓ *Antes de cualquier reparación, desconectar de la red de aire comprimido.*
- ✓ *Usar en un área bien ventilada donde no existan riesgos de explosión ni fuego.*



Despiece CLEANER PRO

Ref. 0401B000

	Ref.	Denominación
1	50073	Boquilla y tuerca
2	500061B	Anillo sejer, 2 unidades
3	500671B	Eje gatillo, 1 unidad
4	50068B	Gatillo
5	50069B	Caja válvula
6	50016	Cierre válvula
7	50070	Conjunto válvula
8	10CR1/4MBLISTER	Adaptador
9	50621B	Cuerpo Adaptador petroleadora
10	50622B	Entrada inferior petroleadora
11	50208/50209	Tubo y tuerca
12	50210B	Tapa depósito
13	50211B	Depósito aluminio 3/4

